



YVC-1000の基本的な拡張方法



外部ハンドマイクを使う場合にはPCにダウンロードが必要です

YVC-1000Configuratorを以下のサイトよりダウンロードします(付属のUSBメモリーもいれてあります)

<https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-1000/download>



LチャンネルともRチャンネルとも下記の値に設定してください

MODE: PA MICROPHONE
SIGNAL LEVEL: MICROPHONE
GAIN: 0dB (適宜調整可)
EQ: THRU

ご不明点はアグリコクーンまで
TEL: 03-5841-8882